

## **Escaneo Deco Conax**

1. Presionar Menú
2. Información de sistema OK
3. Restaurar Fabricante OK
4. En la opción reiniciar que por defecto está en NO, pasarlo a SI, bajar a inicio OK
5. En Configuración del Idioma no modificar nada. Presionar Menú
6. En búsqueda Manual bajar a Comienzo de Búsqueda OK