

## **Escaneo Deco Panaccess**

1. Presionar Menú
2. Ir a la lupa OK
3. Búsqueda Manual – no cambiar nada
4. Ir a Iniciar la Búsqueda OK